


Tapis de Course Motorisé




T9100 / T9100L

Données techniques

Dimension (mm)	196×85cm×152cm 219x97x160cm	Voltage Réseau	AC 220V ~ 240V
Taille pliée (mm)	/	Puissance nominale	2200W/2500W
Tapis (mm)	58x157 / 145 × 52, 1,6mm	Courant nominal	≤10A
DE	198kg	Vitesse	0,8-20 km/h
GW	150 / 247kg	Température de fonctionnement	0-40°C
Pente	-3%~15% (augmentation future)	Classe	SB
Poids maximal de l'utilisateur	≤ 180 kg / <200		
Voir le contenu	Vitesse, inclinaison, temps, distance, calories, pouls.		
Sécurité	<p>A. Le bouton rouge sur le tableau de bord est le bouton de sécurité.</p> <p>B. En cas de surintensité, de surtension, la pression peut réinitialiser la protection.</p> <p>C. Intégré sur le fusible de protection actuel.</p>		

Instructions



Rappel : Vérifiez la clé de sécurité avant de commencer.

Boutons et fonction:

Start/stop : Appuyez sur ce bouton et le tapis de course commencera alors à fonctionner. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour empêcher le tapis de course de tourner.

Arrêter: Appuyez sur ce bouton pendant que vous courez, le tapis de course s'arrête.

Vitesse +: Appuyez sur ce bouton et la vitesse va augmenter. Dans le menu principal, la durée du programme peut être définie.

Vitesse: Appuyez sur ce bouton et la vitesse diminue. Dans le menu principal, la durée du programme peut être définie.

Incline+ : Appuyez sur ce bouton lorsque le tapis de course est en marche, la pente augmente.

Inclinaison: Appuyez sur ce bouton lorsque le tapis de course est en marche, la pente diminuera.

Bouton de raccourci pour la vitesse: réglez rapidement la vitesse par 3, 6, 9, 12.

Bouton de raccourci pour la pente: réglez rapidement la pente de 3, 6, 9, 12.

Montagne, combustion des graisses, intervalle, cardio: ensemble Escalade, combustion des graisses, aléatoire, programme cardiaque et pulmonaire en veille.

Affichage Maj : appuyez sur ce bouton en veille pour activer/désactiver l'impulsion Bluetooth. Pendant l'exécution, appuyez sur ce bouton pour afficher les étapes.

Refroidir : Pendant l'exécution, appuyez sur ce bouton pour démarrer le refroidissement.

Vitessesbereik: AC 0,8-20 KM/H.

Pente : -3 °(pro) 0° -15 °.

II.. Fonctionnement

1. Branchez-le, le tapis de course donnera un signal. 2s plus tard, le tapis de course passera en mode veille. La console donne un message de bienvenue, la fenêtre du milieu affiche le numéro de série bluetooth.
2. Appuyez sur le bouton Start pour démarrer le tapis de course, il démarre à partir de la vitesse minimale. Utilisez le bouton de vitesse pour régler la vitesse. Utilisez le bouton d'inclinaison pour ajuster la pente du tapis de course.
3. Pendant l'exécution, appuyez sur le bouton Maj pour afficher les étapes. Appuyez à nouveau pour revenir à l'écran précédent.
4. Appuyez sur Arrêter ou tirez le verrou de sécurité vers le bas, le tapis de course cesse de marcher.

5. Montagne

1. Appuyez sur ce bouton en mode veille, affichez « montagne », la fenêtre de temps commencera à clignoter. Le temps par défaut est 30S. Appuyez sur vitesse +/- pour régler l'heure. Toute pression de +/- est égale à +/- 1 minute. La plage horaire est de 5:00-99:00.
2. Après avoir réglé l'heure, appuyez sur Démarrer pour commencer votre entraînement. Lorsque le compte à rebours jusqu'à 0, le tapis de course s'arrête automatiquement de tourner.
3. Calendrier comme ci-dessous.

Programma \ Heure		Temps arrangé/16=organiser chaque durée															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Montagne	Vitesse	4	4	5	7	7	5	5	5	7	7	5	5	4	3	3	2
	Helling	0	2	4	6	8	10	2	4	6	8	10	2	4	6	8	10

6. Mode Fat Burn

1. Appuyez sur ce bouton en mode veille, affichez « Fatburn », la fenêtre de temps commencera à clignoter. Le temps par défaut est 30S. Appuyez sur vitesse +/- pour régler l'heure. Toute pression de +/-

est égale à +/- 1 minute. (5:00-99:00 min).

2. Après avoir contrôlé l'heure, appuyez sur Démarrer pour démarrer le tapis de course. Lorsque le décompte jusqu'à 0, le tapis de course s'arrête automatiquement.

3. Tabelle

Temps Programme		Temps arrangé/16=organiser chaque durée															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Fat Burn	Vitesse	3	5	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	5	4
	Pente	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Intervalmodus:

1. Appuyez sur ce bouton en mode veille, affichez « Interval », la fenêtre de temps commencera à clignoter. Le temps par défaut est 30S. Appuyez sur vitesse +/- pour régler l'heure. Toute pression de +/- est égale à +/- 1 minute. La plage horaire est de 5:00-99:00.

2. Après avoir contrôlé l'heure, appuyez sur Démarrer pour démarrer le tapis de course. Lorsque le compte à rebours est jusqu'à 0, le tapis de course s'arrête automatiquement.

3. Tijdschema zoals hieronder.

Temps Programme		Temps arrangé/16=organiser chaque durée															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Interval	Vitesse	4	4	10	4	10	4	10	4	10	4	10	4	10	4	10	4
	Pente	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Cardio-modus:

1. Appuyez sur ce bouton en mode veille, affichez « cœur et poumon », la fenêtre de temps commencera à clignoter. Le temps par défaut est 30S. Appuyez sur vitesse +/- pour régler l'heure. Chaque pression de +/-, est égale à +/- 1 minute. La plage horaire est de 5:00-99:00.

2. Après avoir contrôlé l'heure, appuyez sur Démarrer pour exécuter. Lorsque le compte à rebours jusqu'à 0, le tapis de course s'arrête automatiquement de tourner.

3. Tijdschema zoals hieronder.

Temps Programme		Temps arrangé/16=organiser chaque durée															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Cardio	Vitesse	4	5	6	6	7	6	6	7	5	6	7	7	7	6	5	4
	Pente	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	1	1

9. Slaapstand:

Lorsque le tapis de course n'est pas utilisé et qu'un bouton n'est pas enfoncé pendant 10 minutes, le tapis de course passe automatiquement en mode veille. Appuyez sur n'importe quelle touche pour démarrer le système.

10 veiligheidsmodus:

En tout état de cause, déverrouiller la clé de sécurité peut arrêter le tapis de course. Il n'y a pas d'opérations réalisables, sauf éteindre le tapis de course.

11. NO loopmodus:

Appuyez simultanément sur la vitesse 6 et la rampe 6 pour 2S en mode veille, cela vous permet de démarrer ou d'arrêter le mode de fonctionnement. Dans ce mode, le tapis de course s'arrête automatiquement si personne n'est détecté sur le tapis de course pendant 5 minutes.

12. USB-chargeur

Vous pouvez charger votre téléphone et autres en branchant la clé USB sur le tableau de bord.

13. Fonction audio Bluetooth:

En veille, le numéro de série du bluetooth, X9-xxxxx, s'affiche dans la fenêtre du milieu. Connectez votre téléphone à l'aide de ce numéro. Vous pouvez écouter de la musique sur votre téléphone une fois qu'il est connecté.

14. La fréquence cardiaque.

Appuyez sur Change Display en mode standby pour activer ou désactiver Bluetooth (activer est de choisir la fréquence cardiaque sur bluetooth, désactiver est de choisir le ruban de poitrine 5.3K). Si vous portez une sangle de poitrine Bluetooth, la fréquence cardiaque s'affiche dans la fenêtre.

1. Vérifiez le temps total et la distance totale.

Appuyez simultanément sur la pente 3 et sur la vitesse + pour 2S. La fenêtre du milieu affiche le temps total ou la distance totale. Via le bouton de décalage, vous pouvez naviguer, appuyez sur le bouton d'arrêt pour quitter l'écran.

2. Éliminer.

Il est bon d'éteindre l'alimentation à tout moment pour éteindre le tapis de course. Cette méthode ne causera aucun dommage à votre tapis de course.

III Changer la pente

En mode veille, appuyez sur speed+, speed, incline+, incline en même temps pour 3S, le tapis de course s'ajustera automatiquement. Après le réglage, l'équipement se remet en veille.

IV Supprimer le message ajouter de l'huile.

Appuyez sur le bouton d'arrêt 3S pour supprimer cette notification de l'écran.

1. Informations sur les codes erreurs.

Erreur	Satisfait
E1	Basse tension
E2	Erreur du capteur de température
E4	uitgangsstrom overbelasting
E5	Fout communication
E6	Sortie étenduesoverbelasting
E7	Foute inclinaison
E8	Atterrissage en foute
E9	Electronique sur chauffé

E11	Onduleur sur chargé
E12	Système sur chargé
E13	Moteur
E16	Surendommagement moteur
E33	Flash-error-programme
E34	EEPROM-faute
E35	Console en faute
E37	Arrêt de sécurité active
E38	Pilote erroné
E39	Faible tension d'entrée
E40	Tension d'entrée élevée
E41	Haute température

Mesures de sécurité

Consultez un professionnel avant de faire de l'exercice. Il / elle peut recommander le temps d'entraînement, la fréquence et l'intensité appropriés en fonction de votre âge et de votre condition physique. Si vous ressentez une douleur thoracique, un rythme cardiaque irrégulier, un essoufflement ou si vous vous sentez malade pendant l'exercice, arrêtez immédiatement. Dans ces cas, assurez-vous de consulter d'abord un médecin ou un spécialiste.

Maintien de l'orientation

Attention! Assurez-vous que l'alimentation est coupée avant d'entretenir cet appareil. Un nettoyage en profondeur peut prolonger la durée de vie du tapis de course.

- Nettoyez la poussière régulièrement, en particulier la poussière qui s'accumule à côté du tapis de course pour éviter l'accumulation sous le pneu. Assurez-vous que les chaussures sont propres pour éviter que les corps étrangers coincés dans la semelle de la chaussure n'endommagent le tapis / bande de course. La surface du tapis de course peut être nettoyée avec un chiffon humide. Évitez les éclaboussures d'eau sur les pièces électriques.

Remarque: Débranchez avant de retirer le capot du tapis de course. Nettoyez la poussière sous le capot une fois par an.

Entretien du tapis de course

Il y a déjà de l'huile de lubrification sous le tapis à la livraison. Donc le premier mois pas besoin de graisser le tapis. Le frottement entre le tapis de course et le pont de roulement a un impact important sur la durée de vie et les performances de l'appareil. Nous vous recommandons de vérifier régulièrement sous le tapis que la surface de la planche est grasse. Si la planche de marche montre de l'usure, veuillez contacter notre service technique.

Nous recommandons au propriétaire de lubrifier le tapis de course comme ci-dessous.

Usage	Smeerschema
Utilisateur inactif (moins de 3 heures par semaine)	4 fois par an
Utilisateur actif (3-5 heures par semaine)	6 fois par an
Utilisateur super actif (plus de 5 heures par semaine)	12 fois par an et à vérifier sous tapis

IMPORTANT ! La lubrification doit être faite avec du lubrifiant spécifique pour des tapis de course !

Notices d'entretien

1. Pour entretenir le tapis de course électrique et prolonger sa durée de vie, il est suggéré aux utilisateurs de couper l'alimentation après deux heures d'utilisation et de laisser le tapis de course refroidir pendant 10 minutes.

2. Si le tapis de l'appareil est trop lâche, il va déraper pendant l'exercice de course. S'il est trop serré, il réduira la fonction du moteur électrique et endommagera gravement les roulements et le tapis va faire trembler toute l'appareil. Pour vérifier si la tension du tapis est appropriée, placez le tapis de course à environ 50-75 mm de la zone de sécurité. Réglez le tapis de course pour qu'il soit bien tendu.

Pour que vous puissiez utiliser le tapis de course mieux et plus efficacement, il est nécessaire de régler le tapis de course dans les meilleures conditions.


Assurez-vous toujours que le tapis de course est bien centré :

1. Placez le tapis toujours sur une surface nivellée.

2. Démarrez le tapis de course à environ 3,5 km / h pour tester.

3. Si le tapis est incliné vers la droite, tournez le boulon réglable vers la droite dans le sens des aiguilles d'une montre pendant 1/2 cycles, puis faites pivoter le boulon réglable gauche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pendant 1/2 cycle. Voir la figure A :

4. Si le tapis s'incline vers la gauche, tournez le boulon réglable vers la gauche pendant 1/2 cycle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voir la figure B :



B : Figure A : le tapis est réglé à gauche Figure B : le tapis est réglé vers la droite.

Problèmes et Solutions

Problème	Raisons	Solution
Le tapis de course ne démarre pas	1. La fiche n'est pas connectée ou l'interrupteur est réglé sur la position Off. 2. Débranchez le protecteur de surintensité du tapis de course 3. Débranchez le protecteur de surintensité intérieur 4. Clé de sécurité déconnectée	1. Branchez ou démarrez l'alimentation 2. Contacter VPS 052371162 3. Contacter VPS 052371162 4. Placez la clé de sécurité au bon endroit
Courroie affiné	Le tapis de course n'est pas serré	Contacteur VPS 052371162
Glissières de tapis	Le tapis n'est pas serré	Contacteur VPS 052371162
Le tapis n'est pas centré	Le tapis n'est pas réglé correctement	Ajuster la courroie à l'arbre rotatif (voir manuel d'entretien)
Le tapis de course fait du bruit anormale.	1. Le tapis de course a besoin de lubrification. 2. De écrou s'est détaché	1. Lubrifiez le tapis de course avec l'huile fournie. 2. Serrer ou Contacter VPS 052371162.